

REINIGUNGSHINWEISE

► LACKFLÄCHEN

Reinigung mit Geschirrspülmittel und Wasser, Kunststoffreiniger oder Glasreiniger. Kleinere Kratzer können mit Autopoliturpaste entfernt werden

► BRANDING, AUFKLEBER, BANNER

Reinigung mit Geschirrspülmittel und Wasser, Kunststoffreiniger oder Glasreiniger.

► ARBEITSPLATTEN

Reinigung mit Geschirrspülmittel und Wasser, Kunststoffreiniger oder Glasreiniger.

► INNENAUSSTATTUNG AUS EDELSTAHL

Reinigung mit Geschirrspülmittel und Wasser oder in der Geschirrspülmaschine

► FILZTASCHEN

Die Filztaschen können in der Waschmaschine gewaschen werden.

Temperatur: 30C°

Programm: „Wolle“

Schleudergang bei 400 Umdrehungen. Anschließen an der Luft trocknen lassen.



Keine Scheuermittel
oder Lösemittel
verwenden!

HAST DU FRAGEN ?

Dein Ansprechpartner: Kay Muhlack
Telefon: (+49) 431 – 648 06 0
E-Mail: info@g-rack.de



Bildquellen:
S. 2: Le Bar Paris/Remus Sebastopulus